

2020/2021

Joana Mesquita

Mouse

3

Funções

→ `int mouse_test_packet(uint32_t cnt)`

* `int mouse_test_remove(uint16_t period, uint8_t cnt)`

→ `int mouse_test_async(uint8_t idletime)`

→ `int mouse_test_gesture(uint8_t re_len, uint8_t tolerance)`

• O rato tem a sua própria chip:

→ guarda os estados das teclas

→ guarda os movimentos na placa (em x e em y)

→ Esta informação é enviada para o PC através de packets de 3 bytes

Packet: (PS/2)

	7	6	5	4	3	2	1	0
B1	Yore	Lore	MSBP	MSBΔx	L	XB	RB	LB
B2	Δx (em complemento para 2)							
B3	Δy (em complemento para 2)							

O rato pode operar em:

→ Stream mode (default) - O rato envia data packets de maneira constante sempre que há um "mouse event" (i.e. mudança de estado das teclas ou mudanças de posição rel. do rato)

→ Remate modo - O rato envia packets quando este não pedida

• Em ambos os casos, cada byte do data packet vai ser colocada no output buffer (mesmo que Keyboard)

• Nota usa IRQ12, Atenção!! Até agora temos usado a IRQ line como bit-masc para os interrupts, mas como o bit-masc tem de ser um nº entre 0e7, não podemos usar a IRQ12 como bit-masc!!

➔ Enabling and disabling the mouse

• Para receber interrupts do mouse é necessária ativar o mouse data reporting.

- O mouse possui o mesmo argument buffer e command buffer bem como status register e output buffer que o keyboard.

Como escrever para o mouse?

➔ Para escrevermos para o mouse e não para o keyboard é necessária enviar o comando OeD4 para o command buffer e depois a enable data reporting para o argument buffer.

• Se quisermos escrever outros argumentos temos de escrever primeiro o OeD4

➔ O controlador depois de receber o argumento envia no output buffer um acknowledge, se este não indica que está tudo OK e se repete o processo de escrever o argument.

Nota: Escrever estes argumentos implica ler o status register e significa que o input buffer está vazio.

Se o output buffer implica significa se o output buffer está cheio e se não há mais pendência em transmit.

Argumentos do comando OeD4: Computers Labo: The PS/2 Mouse (PP)

→ Desativar! → é necessário desativar data reporting e colocar a rede em streaming mode.

int (mouse_test_packet) (uint32_t cnt)

função → organiza packets da rede num estrutura apropriada e da print desta.

1º → ativar a data reporting da mouse

2º → inscrever interrupt da rede e colocar como condição para terminar o ciclo que cnt packets tenham sido lidos.

3º → ler os packets e organizá-los (tip: para passar de complemento para 2 negativas para um decimal inteiro 256).

4º → imprimir packet

5º → terminar a subscrição da mouse.

6º → desativar a data reporting da mouse.

int (mouse_test_async) (uint8_t idle_time)

função → mesma que mouse_test_packet mas o programa termina quando não recebe um packet durante idle_time.

→ Igual ao mouse_test_packet mas também tem interrupt do timer.

→ O resto do tempo deve ser usado se um packet foi chamado.

`int (mouse_test_getter)(uint8_t le_bem, uint8_t tolerancia)`

função → termina quando a rato realiza um certo numero de instruções seguidas.

① → Ativa data repeating, mouses, etc.

② → O rato deve seguir regras instruções, neste ordem

① - aproxima o botão esquerdo

② - move o rato na diagonal para cima \nearrow le e y devem ser sempre positivas (pequenas imprecisões m mouses que a tolerancia (i.e. se a tolerancia = 3 e $y = -2$ o movimento pode continuar).

• até o movimento em le ter sido le_bem

③ - larga o botão esquerdo

④ - aproxima o botão direito

Nota: movimentos residuais entre o 3º e 4º passos não devem ser tidos em conta.

⑤ - move o rato na diagonal para baixo \searrow le é positiva e y é negativa (a tolerancia para ambos)
• até o movimento em le ter sido le_bem

⑥ - larga o botão direito

Atenção!! Para ler um packet não necessários 3 interrupts de mouse, só se pode verificar a getter quando o packet está completo

③ → desativa data repeating e termina mouses.